

Detektor przecieku – Bundman

Urządzenie składa się z czujnika umieszczonego na dnie, pomiędzy zbiornikami wewnętrznym, a zewnętrznym i panelu kontrolnego, umieszczonego w górnej części zbiornika zewnętrznego.

Naciśnięcie przycisku **NACIŚNIJ I TRZYMAJ** powoduje aktywację urządzenia. Czerwone diody sygnalizują 3 możliwe stany urządzenia:

1. **PRZECIEK** – wykryto przeciek.
2. **BRAK PRZECIEKU** – nie wykryto przecieku.
3. **CZUJNIK** – awaria urządzenia (np. brak połączenia z czujnikiem, wyczerpana bateria).

Urządzenie wyposażono w baterię o trwałości około 5 lat.



OROME
Ul. Pułaskiego 17, 46-200 Kluczbork
Tel. +48 77 417 05 06, Fax +48 77 544 93 23
Website: www.rome.pl
e-mail: rome@rome.pl